



Lista de Verificación Para la Excavación

Antes de **CADA** Excavación

Click
Before
You Dig



En la Oficina

- Revisar todos los dibujos, planos y especificaciones de ingeniería de las instalaciones subterráneas actuales
- El área de excavación propuesta ha sido marcado con pintura blanca y/o banderitas
- Marque al 811 por lo menos 2 o 3 días hábiles antes de la excavación (consulte las leyes de One Call de su estado)
- El número de solicitud está colocado en el sitio de trabajo
- Reunión programada con todas las instalaciones prominentes en el área de la localización (tuberías de gas y aceite, cables de alto voltaje, y fibra óptica)

Sitio de Trabajo

Realice una inspección exhaustiva antes de la excavación en S todo el sitio de trabajo y las zonas vecinas

Inspección visual del Sitio de Trabajo

- Letreros o postes de señalización
 - Marcadores de pavimento (clavos estampados, calcomanías de pavimento, etiquetas A)
 - Marcadores superficiales
- Señalizaciones de superficie para áreas ajardinadas.
- Marcas de localización
- Consultar mapas o dibujos del sitio
- Identificar todos los servicios a edificios como:
 - Medidores de gas
 - Válvulas agrícolas
 - Válvulas de tubería
 - Soportes para cables
 - Cables eléctricos
 - Válvulas de agua
 - Conexiones telefónicas
- Busque rastros de las líneas de trinchera de la excavación previa
- Revise que las filas de paso de la tubería están despejadas
- Hable con el propietario o el contratista general para identificar posibles instalaciones privadas que no están marcadas
 - Luces
 - Otros Edificios
 - Piscinas/Spas
 - Sistemas de riego
 - Laterales de alcantarillado
 - Tanques de propano
 - Líneas de comunicación

Documentación del Sitio de Trabajo

- Comparar el sitio de trabajo con el ticket de One Call
 - El alcance del trabajo se refleja en el ticket de One Call
 - La fecha de inicio anotada es válida
 - Todas las compañías de servicios públicos han contestado
 - Todas las instalaciones se encuentran señalizadas dentro del área de excavación
- Fotografía del sitio de trabajo
 - Localización de marcas y banderas en 360°
 - Señalización permanente y su ubicación relativa a la excavación:
 - Anotar la ubicación, altura y operador de las líneas aéreas
 - Anotar toda la señalización de seguridad necesaria
 - Videos y/o bocetos cuando sea pertinente

Obtenga más
capacitación y
recursos de
seguridad **GRATIS**



ESCANEAR

Antes de Excavar

- Revise la información de seguridad con todos los empleados
- Confirmar con el propietario que excavación hidráulica o al vacío para todas las tuberías afectadas ha sido programado
- Anotar ubicaciones para la excavación manual dentro de la zona de tolerancia
- Equipo de emergencia esta disponible cuando hay posibilidad de atmósferas peligrosas
- La lista de todos los números de contacto de emergencia para los bienes dentro de la zona de excavación y sus zonas vecinas está disponible
- Los supervisores locales conocen la ubicación del hospital más cercano y como llegar
- Cuando sea posible, haga una inspección con equipo de localización para identificar líneas que no están
- Representantes de las instalaciones esenciales están presentes